Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol +	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV.LIST MIX	Mix / Fav. List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SUBTITLE SIZE Size / Subtitl	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUDIO CANCEL Cancel / Audi c	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
INDEX << / Index	TUNE- << / Tune-		
HOLD >> / Hold	TUNE+ >> / Tune+		
REVEAL I<< / Reveal	PRESET- I<< / Preset-		
SUBPAGE >>I / Subpage	PRESET+ >>I / Preset+		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		