Original	Sustituto	Original	Sustituto
Index / Text Subcode	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top	Cancel / Text Size	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
TV Moni	LIST SMART — Smart / List	ATR / Text Reveal	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Zero Return	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Enter / Text Hold	OK — OK
00:00:00	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Up / Play	SLOW — Play / Slow
Pause / >I<	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	Timer Rec	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
0 / AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Rec / OTR	REC MODE — Rec / Rec Mode
0 / AV	HDMI-SAT 0 — 0	Up / Play	Up
Trk+	CH PAGE + — CH+ / Page+	Menu	HOME MENU — Menu / Home
Trk-	CH PAGE − — CH- / Page-	Program	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Left / <<	Left	Text / Mix	GOTO TEXT — Text / Goto
Left / <<	TUNE- — << / Tune-	8	USB 8 — 8
Right / >>	TUNE+ — >> / Tune+	Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Right / >>	Right	Eject	SURROUND — Eject / Surround
Down / Stop	HOLD — Stop / Hold	1	TV 1 — 1
Down / Stop	Down	2	DVD 2 — 2
Enter / Text Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /	3	CD-STB 3 — 3
Cancel / Text Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size	4	VIDEO 4 — 4

Original	Sustituto	Original	Sustituto
5	5		
6	6		
7	7		
Power	Power		
9	9		
Info	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		