Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround	FAV	Fav / Marker / PC
Power	Power	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Play	Play / Slow
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Setup	Setup / OPT /
Title/TTX	Sound / Title	Up/CH+	Up
7	7	Up/CH+	Shift + Up
8	8	Return	Back / Return
9	9	Left	Left
Menu	Menu / Home	Enter	OK
10+	Shift + Guide / EPG / -/--	Right	Right
0	0	Source	AV / Input / RDS
Goto	Text / Goto	Down/CH-	Shift + Down

Original	Sustituto
Down/ CH-	Down
Tv/ Radi o	TV/ Radi o /
<</ REV	<< / Tune-
>>/ FWD	>> / Tune+
I <</ Pr ev	I << / Pr eset-
>>I / Next	>>I / Pr eset +
PBC	D. Menu / Top
Subt i t l e	Subt i t l e / EQ
Zoom	Zoom / Si ze
Vi deo	Shi ft + 4
Pr ogr am	Shi ft + TV/ Radi o / Pr ogr am
Language	Audi o / Lang I/II
L/ R	Sl eep / Ti mer
P/ N	Pi cture / Fo r mat
Red/ Repeat	Red / Netflix / Sear ch
Gr een/ A- B	Gr een / APP / Repeat
Yel l ow/ Angl e	Yel l ow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
Bl ue/ Sl ow	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random