Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Display	Display / Media
Picture	Picture / Format	Up	Up
Aspect	Shift + Picture / Format	Input	AV / Input / RDS
Sleep	Sleep / Timer	Left	Left
Sound	Sound / Title	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Down	Down
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Vol +	Vol +
6	6	EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	CH +	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	TV / Radio	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC	Home	Eject / Surround
0	0	CH -	CH- / Page-

Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ
CH List	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode
Rec List	Shift + Smart / List
TV/TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	Shift + Text /
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Index	I<< / Preset-
Hold	Shift + Stop /
Size	Zoom / Size
Subpage	Shift + Sound / Title
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random