Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Sustituto	
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original	Sustituto	Original	Sustituto
EPG	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format		
Freeze	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Index	ANGLE INFO — Info / Angle		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Subpage	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Reveal	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Mix	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Cyan	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		