| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Eject | | Eject |
| | Mute | | Mute |
| | OSD / Info | | Info |
| | V-Mode | | Smart |
| | P/N / Fav | | Pre Ch |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | 10+ | | Shift + Guide |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Goto | | Media |
| | Setup | | Options |
| | Angle | | Format |
| | Text / Title | | Text |
| | Subtitle | | Subt |
| | Menu | | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | PBC / EPG | | Guide |
| | Source | | AV |
| | Exit | | Exit |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play / Pause | | Play |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Play / Pause | Pause |
| Stop | Stop |
| I<< | I<< |
| >>I | >>I |
| PROG Red / Prog | A Red |
| PROG Red / Prog | PROG SLEEP Sleep |
| STEP Green / Step | B Green |
| REPEAT Yellow / Repea | C Yellow |
| REPEAT Yellow / Repea | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text |
| A-B Blue / A-B | D Blue |
| ZOOM Zoom | SHIFT + ZOOM Shift + Eject |
| SLOW Slow | SEARCH TV/R TV/R |
| VOCAL Vocal | SOUND DUAL Dual |
| AUDIO Audio | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual |
| CH- CH- | CH - Ch - |
| CH+ CH+ | + CH Ch + |
| VOL - Vol - | VOL - Vol - |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| VOL + Vol + | + VOL Vol + |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |