Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	- -	GUIDE	Guide
	P<P	PRE-CH	Pre Ch
	I - I I	DUAL	Dual
	1	1	1
	PP	ZOOM	Eject
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Vol -	VOL	Vol -

Original		Sustituto	
	Vol +	VOL	Vol +
	Up		Up
	PR+	CH	Ch +
	PR-	CH	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	M	OK	Ok
	M	MENU	Menu
	[i] / Info	INFO	Info
	Red/ Sound	A	Red
	Green/ Picture	B	Green
	Yellow/ Feature	C	Yellow
	Blue/ Install	D	Blue
	TV	TV/R	TV/ R
	AV	AV	AV
	[≡] / Text	TEXT	Text

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	[≡o]	SETTINGS OPT	Options				
	[≡+]	AD SUBT	Subt				
	[≡x]	PICTURE FORMAT	Format				
	[. ≡]	ECO 3D	3D				
	[≡?]	CLEAR EXIT	Exit				
	[≡i]	HOME SMART	Smart				
	[≡♦]	APP MEDIA	Media				