Mandis shop

ETI MO2T (VER 2)

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Rec List	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	Media USB	Display / Media
Red / SUB	Subtitle / EQ	TV / RAD	TV/Radio /
Red / SUB	Red / Netflix / Search	Timer	Sleep / Timer
Green / Lang	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
Green / Lang	Green / APP / Repeat	Up / CH+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Up / CH+	Up
Blue / TXT	Blue / Prime Video / Random	Down / CH-	CH- / Page-
Blue / TXT	Text / Goto	Down / CH-	Down
<<	<< / Tune-	Right / Vol +	Right
>>	>> / Tune+	Right / Vol +	Vol +
I <<	I << / Preset-	Left / Vol -	Left
>>I	>>I / Preset+	Left / Vol -	Vol -
Play	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	OK	OK
Rec	Rec / Rec Mode	Back	Back / Return

Original		Sustituto		Original	Sustituto
HDMI RES	HDMI RES	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
EPG	EPG	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
PAGE	Page+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /		
RATIO	Ratio	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
FAV	FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
PAGE	Page-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /		
1	1	TV / 1	1		
2	2	DVD / 2	2		
3	3	CD - STB / 3	3		
4	4	VIDEO / 4	4		
5	5	TAPE / 5	5		
6	6	TUNER / 6	6		
7	7	AUX - HDD / 7	7		
8	8	USB / 8	8		
9	9	BLUETOOTH / 9	9		
SOS	SOS	TITLE / SOUND	Sound / Title		
0	0	HDMI - SAT / 0	0		