| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Vol + | Vol + | Info | Info / Angle |
| PR+ | CH+ / Page+ | Blue/[ ] | Blue / Prime Video / Random |
| Vol - | Vol - | 1 | 1 |
| Mute | Mute / Dimmer | 2 | 2 |
| Back | Back / Return | 3 | 3 |
| PR- | CH- / Page- | 4 | 4 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| Menu | Menu / Home | 7 | 7 |
| Left/Zoom- | Left | 8 | 8 |
| OK | OK | 9 | 9 |
| Right/Zoom+ | Right | AV | AV / Input / RDS |
| Down | Down | SP/LP | SP/LP |
| Text | Text / Goto | << | << / Tune- |
| Red/[o] | Red / Netflix / Search | Play | Play / Slow |
| Green/Timer/List | Green / APP / Repeat | >> | >> / Tune+ |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| MARK | Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| 0000 | 0/-/-- | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| 0000 | 0000 | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Vol + | | Vol + |
| | PR+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Back | | Back / Return |
| | PR- | | CH- / Page- |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left / Zoom- | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right / Zoom+ | | Right |
| | Down | | Down |
| | Text | | Text / Goto |
| | Red/ [ o] | | Red / Netflix / Search |
| | Green/ Timer/ List | | Green / APP / Repeat |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Info | | Info / Angle |
| | Blue/ [ ] | | Blue / Prime Video / Random |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | SP/ LP | | Setup / OPT / |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| REC Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| STOP Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| PAUSE Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Vol + | | Vol + |
| | PR+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Back | | Back / Return |
| | PR- | | CH- / Page- |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left / Zoom- | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right / Zoom+ | | Right |
| | Down | | Down |
| | Text | | Text / Goto |
| | Red/ [ o] | | Red / Netflix / Search |
| | Green/ Timer/ List | | Green / APP / Repeat |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Info | | Info / Angle |
| | Blue/ [ ] | | Blue / Prime Video / Random |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | 0/ - / - - | | 0 |
| | SP/ LP | | Setup / OPT / |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| FWD | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| MARK | Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| 0000 | 0000 | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |