Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	S. Mode	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Aspect	Shift + Picture / Format
-/--	Guide / EPG / -/--	Sleep	Sleep / Timer
Recall	Back / Return	Info/Display	Info / Angle
Vol +	Vol +	I-II/Nicam	Audio / Lang I/II
Vol -	Vol -	DVD/USB	Smart / List
PIC. Mode	Picture / Format	Text	Text / Goto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ	DVD Lang/ Rec	Rec / Rec Mode
Size	Zoom / Size		
Play/ Pause/ Index	Play / Slow		
Stop/ Reveal	Stop / Hold		
Step/ Subpage	Pause / Step / Freeze		
Open/ Close/ Hol	Eject / Surround		
I <</ Audio	I << / Preset-		
>>I / Tv/ Radio	>>I / Preset+		
<</ FR	<< / Tune-		
>>/ FF	>> / Tune+		
Red/ Prog	Red / Netflix / Search		
Green/ Zoom	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Title	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ DVD Setup	Blue / Prime Video / Random		
DVD Menu/ Rec	Display / Media		
Repeat	Shift + Green / APP /		
A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat		