Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
MODE	Mode	FAV PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
A-B	A- B	ECO 3D	3D
ANGLE	Angle	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
OSD	OSD	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	MUTE	Mute
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
◀◀	<<	◀	Left
▶▶	>>	▶	Right
I◀◀	I <<	K«	I <<

Original		Sustituto	
	>>I		>>I
	I <<		Up
	>>I		Down

Original	Sustituto