Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV/V+		Smart
	Tv/VCR		TV/R
	AV		AV
	[A]		Media
	>>30		>>I
	I>		Blue

Original		Sustituto	
	Eject		Eject
	Pause		Pause
	Play		Play
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	Rec		Rec
	SP/LP		Format
	Menu		Menu
	PAL/SEC		3D
	A.Sel		Options
	Up/PR+		Up
	Down/PR-		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Index+		Ch +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
INDEX-	CH – Ch -		

Original	Sustituto	
Power		Power
Eject		Eject
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
0		0
A. Sel		Smart
AV		AV
>> 30		>>I
Play		Play
Pause		Pause

Original	Sustituto	
<<		<<
>>		>>
Rec		Rec
Stop		Stop
I >		I <<
Prog		Sleep
SP/LP		Format
Menu		Menu
[A]		Media
Index+		Up
Index-		Down
TV/VCR		TV/R
PR+		Ch +
PR-		Ch -
→		Right
←		Left
OK		Ok

Original	Sustituto		Original	Sustituto
PAL/ SEC	ECO 3D	3D		

Original	Sustituto	
Power		Power
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
SV/V+	HOME SMART	Smart
Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
AV	TIMER AV	AV
[A]	APP MEDIA	Media
>>30	>>I	>>I
I >	D	Blue

Original	Sustituto	
Eject	ZOOM	Eject
Pause		Pause
Play	PLAY MODE	Play
Stop		Stop
>>		>>
<<		<<
Rec	REC MODE	Rec
SP/LP	PICTURE FORMAT	Format
Menu	TOP MENU MENU	Menu
PAL/SEC	ECO 3D	3D
A.Sel	SETTINGS OPT	Options
Up/PR+		Up
Down/PR-		Down
Right		Right
Left		Left
OK	OK	Ok
Index+	+ CH	Ch +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I ndex-	CH – Ch -		