| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| CBL/SAT | CBL/SAT | 1 | 1 |
| DVD | DVD | 2 | 2 |
| Blu-ray | Blu-ray | 3 | 3 |
| GAME | Game | 4 | 4 |
| AUX 1 | AUX1 | 5 | 5 |
| MEDIA PLAYER | Media Player | 6 | 6 |
| TV AUDIO | TV Audio | 8 | 8 |
| AUX 2 | AUX2 | SEARCH TV/R | TV/R |
| TUNER | Tuner | 9 | 9 |
| USB | USB | 7 | 7 |
| CD | CD | AD SUBT | Subt |
| Bluetooth | Bluetooth | 0 | 0 |
| | .:I:. | -/-- GUIDE | Guide |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CH/PAGE | CH/Page+ | + CH | Ch + |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CH/PAGE | CH/Page- | CH − | Ch - |
| ECO | Eco | ECO 3D | 3D |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOLUME | Vol - | VOL − | Vol - |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| SETUP | Setup | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TUNE − | I<</Tune- | | I<< |
| ►/II | Pause | II | Pause |
| ►/II | Play | PLAY MODE ► | Play |

https://mandis.tv/es/Denon/1059875/mando-sustituir-para-Denon-RC1218/0/0/0

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TUNE + | >>I / Tune+ | >>I | >>I |
| 1 | Quick Select 1 | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| 2 | Quick Select 2 | REPEAT TEXT | Text |
| 3 | Quick Select 3 | ZOOM | Eject |
| 4 | Quick Select 4 | TIMER AV | AV |
| MOVIE | Green/Movie | B | Green |
| MUSIC | Red/Music | A | Red |
| GAME | Blue/Game | D | Blue |
| PURE | Yellow/Pure | C | Yellow |

| Original | Sustituto |
|---|---|

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| CBL/SAT | CBL/SAT | 1 | 1 |
| DVD | DVD | 2 | 2 |
| Blu-ray | Blu-ray | 3 | 3 |
| GAME | Game | 4 | 4 |
| AUX 1 | AUX1 | 5 | 5 |
| MEDIA PLAYER | Media Player | 6 | 6 |
| TV AUDIO | TV Audio | 8 | 8 |
| AUX 2 | AUX2 | SEARCH TV/R | TV/R |
| TUNER | Tuner | 9 | 9 |
| USB | USB | 7 | 7 |
| CD | CD | AD SUBT | Subt |
| Bluetooth | Bluetooth | 0 | 0 |
| | .:I:. | -/-- GUIDE | Guide |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CH/PAGE | CH/Page+ | CH | Ch + |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CH/PAGE | CH/Page- | CH | Ch - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOLUME | Vol + | VOL | Vol + |
| VOLUME | Vol - | VOL | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TUNE - | I<</Tune- | | I<< |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| TUNE + | >>I/Tune+ | | >>I |
| 1 | Quick Select 1 | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| 2 | Quick Select 2 | REPEAT TEXT | Text |
| 3 | Quick Select 3 | ZOOM | Eject |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 4 Qui ck Sel ect 4 | TIMER AV AV | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |