Mandis shop

Denon RC-1212

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+	+	+ VOL	Vol +
–	-	VOL –	Vol -
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
►►I	>>I	>>I	>>I
I◄◄	I <<	I<<	I <<

Original	Sustituto

https://mandis.es/es/Denon/1598-372-mando-sustituto-para-Denon-RC-1212-3700230005.htm