Mandis shop

Denon RC-234

Original		Sustituto	
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
PROG/DIRECT	Prog/Direct	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
PROG/DIRECT	Prog/Direct	LIST / SMART	Smart / List
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD-STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX-HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
0	0	HDMI-SAT / 0	0
+10	+10	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
CALL	Call	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
VOLUME	Vol -	VOL -	Vol -
PLAY	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold
⏮	I <<	PRESET- / ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+
PITCH +	Pitch+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PITCH -	Pitch-	CH PAGE -	CH- / Page-