Mandis shop

RC- 1028

Original		Sustituto	
OPEN / CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
■	St op	■	St op
▶▶	>>	»	>>
◀◀	<<	«	<<

Original		Sustituto	
⏮	I <<	«	I <<
⏭	>>I	»	>>I
❚❚	Pause	❚❚	Pause
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
TIME	Ti me	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep
DIRECT	Di r ect	HOME SMART	Sm a r t
CALL	Cal l	APP MEDIA	Medi a
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/ R
A - B	A- B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text

https://mandisshop.com/es/Denon/1635-138-mando-sustituto-para-Denon-RC-1028-0190739.htm