Original	Sustituto
POWER	Power
AMP POWER	SHIFT + Power
INTERNET RADIO	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
iPod/USB	LIST SMART Smart / List
MUSIC SERVER	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
ADD — FAVORITES	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
FAVORITES — CALL	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
⏮	PRESET- ⏮ I<< / Preset-
▶/II	SLOW ▶ Play / Slow
▶/II	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze
⏭	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+
◀◀	TUNE- ◀◀ << / Tune-
■	HOLD ■ Stop / Hold
▶▶	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+
INPUT SELECT	+ CH PAGE CH+ / Page+
INFO	ANGLE INFO Info / Angle
VOLUME	+ VOL Vol +

Original	Sustituto
INPUT SELECT	CH PAGE − CH- / Page-
MUTE	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
VOLUME	VOL − Vol -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
MODE	FORMAT PICTURE Picture / Format
▲	▲ Up
◀	◀ Left
ENTER	OK OK
▶	▶ Right
SEARCH	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
▼	▼ Down
SETUP	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
1	TV 1 1
2 ABC	DVD 2 2
3 DEF	CD-STB 3 3
4 GHI	VIDEO 4 4
5 JKL	TAPE 5 5

Original		Sustituto	
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 ␣•	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original	Sustituto