Original	Sustituto	Original	Sustituto
System Power Off	SHIFT + Power	Time / Panel	TEXT / Goto
System Power	Power	RDS	AV / Input / RDS
1	1	Tuning-	<< / Tune-
2	2	Band	Smart / List
3	3	TAPE <<	SHIFT + << /
4	4	Tuning+	>> / Tune+
5	5	TAPE >>	SHIFT + >> /
6	6	TAPE Stop	SHIFT + Stop /
7	7	TAPE Play	SHIFT + Play /
8	8	Volume+ /	Vol +
9	9	Preset +	>>I / Preset +
10	0	Preset -	I << / Preset -
+10	Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	Vol -
TAPE CD SRS	Zoom / Size	Tape <>	SHIFT + Pause / Step /
Dolby NR	Sound / Title	Sleep	Sleep / Timer
Rev Mode	D. Menu / Top	Function	Display / Media
Dimmer	Mute / Dimmer	Mode	Menu / Home

Original	Sustituto	Original	Sustituto
System Power Off	SHIFT + Shift + Power	Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
System Power	Power	Time Edit	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
1	TV 1 1	Dolby NR	TITLE SOUND Sound / Title
2	DVD 2 2	Rev Mode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
3	CD - STB 3 3	DIMMER	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Prog / Direct	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /	TIME/ PANEL	GOTO TEXT Text / Goto
4	VIDEO 4 4	RDS	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
5	TAPE 5 5	BAND	ANGLE INFO Info / Angle
6	TUNER 6 6	<<	TUNE- << / Tune-
Call	OK OK	>>	TUNE+ >> / Tune+
7	AUX - HDD 7 7	Stop	HOLD Stop / Hold
8	USB 8 8	Play / Pause	SLOW Play / Slow
9	BLUETOOTH 9 9	Volume+ /	+ VOL Vol +
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	PRESET+ >>I / Preset+
10	HDMI - SAT 0 0	Preset- / I<<	PRESET- I<< / Preset-
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	VOL - Vol -
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
System Power	Power	MD	MEDIA DISPLAY — Display / Media
1	TV 1 — 1	Dolby NR	TITLE SOUND — Sound / Title
2	DVD 2 — 2	Rev Mode	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
3	CD - STB 3 — 3	Dimmer	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Prog / Direct	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /	Time / Panel	GOTO TEXT — Text / Goto
4	VIDEO 4 — 4	RDS	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
5	TAPE 5 — 5	Band	ANGLE INFO — Info / Angle
6	TUNER 6 — 6	<<	TUNE- — << / Tune-
Call	OK — OK	>>	TUNE+ — >> / Tune+
7	AUX - HDD 7 — 7	Stop	HOLD — Stop / Hold
8	USB 8 — 8	Play / Pause	SLOW — Play / Slow
9	BLUETOOTH 9 — 9	Volume+ /	VOL + — Vol +
Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
10	HDMI - SAT 0 — 0	Preset- / I<<	PRESET- — I<< / Preset-
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	VOL — Vol -
Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP - FREEZE — Shift + Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
System Power	Power	CD-R	MEDIA DISPLAY — Display / Media
1	TV 1 — 1	Dolby NR	TITLE SOUND — Sound / Title
2	DVD 2 — 2	Rev Mode	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
3	CD - STB 3 — 3	Dimmer	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Prog / Direct	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /	Time / Panel	GOTO TEXT — Text / Goto
4	VIDEO 4 — 4	RDS	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
5	TAPE 5 — 5	Band	ANGLE INFO — Info / Angle
6	TUNER 6 — 6	<<	TUNE- — << / Tune-
Call	OK — OK	>>	TUNE+ — >> / Tune+
7	AUX - HDD 7 — 7	Stop	HOLD — Stop / Hold
8	USB 8 — 8	Play / Pause	SLOW — Play / Slow
9	BLUETOOTH 9 — 9	Volume+ /	VOL + — Vol +
Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
10	HDMI - SAT 0 — 0	Preset- / I<<	PRESET- — I<< / Preset-
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	VOL — — Vol -
Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP - FREEZE — Shift + Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		