| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | [ <>] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SWAP | Swap | RETURN BACK | Back / Return |
| SWAP | Swap | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| PC | PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| TXT/MIX | Text / Mix | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| PR+ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| PR- | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [ i ] | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ ? ] | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| | [ + ] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | [ ♦ ] | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| | [ ≡x ] | SURROUND ⏏ | Eject / Surround | | | | |
| | [ : ≡ ] | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| | [ ▭ ] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | ♪ | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |