Original		Sustituto	
	Power		Power
	Tv Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Right
	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Left
	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	CH- Tv	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Aspect/Ratio	PICTURE FORMAT	Format
	HD	HOME SMART	Smart
	Mosaic	APP MEDIA	Media
	Mute	MUTE	Mute
	Messages	SETTINGS OPT	Options
	Help	TIMER AV	AV
	Cancel	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK	OK	Ok
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Planner	REPEAT TEXT	Text
	Back	RETURN BACK	Back
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Sustituto	
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
*	*	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
#	#	AD SUBT	Subt