Mandis shop

ELPST13

Original		Sustituto	
Power	Power		Power
Page Up	Page Up	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Page Down	Page Down	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Computer 1/2 / 7	Computer 1/2 / 7	Video Comp	Comp / Video
S-Video/Video / 8	S-Video/Video / 8	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Color Mode / 9	Color Mode / 9	Mode	Mode
Menu / 4	Menu / 4	Menu	Menu
AV Mute / 5	AV Mute / 5	Mute Blank	Blank / Mute
Pause/Freeze / 6	Pause/Freeze / 6	Timer Freeze	Freeze / Timer
E. Zoom+ / 3	E. Zoom+ / 3	Play +	+ / Play
E. Zoom- / 1	E. Zoom- / 1	Stop −	- / Stop
Up / 2	Up / 2		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left / 0	Left / 0		Left
Enter	Enter	Enter	Enter
ESC	ESC	Aspect Eco	Eco / Aspect

Original		Sustituto	
Auto	Auto	Auto	Auto

https://mandis.es/es/Epson/1024639-mando-sustituto-para-Epson-ELPST13-236630.htm