Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
C	Subtitle / EQ
Aspect	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Sustituto
Down	Down
Quit	Back / Return
Vol +	Vol +
Liste	Smart / List
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto		Original		Sustituto
	0	HDMI - SAT 0	0			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	Play / Pause	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /			
	C	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ			
	Retour	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return			