| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | V- | Vol - |
| Input | AV / Input / RDS | Home | Menu / Home |
| 1 | 1 | P- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | [G] | Guide / EPG / -/-- |
| 3 | 3 | i | Info / Angle |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Back | Back / Return |
| 9 | 9 | Down | Down |
| Lang | Audio / Lang I/II | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| TXT | Text / Goto | YouTube | Shift + Yellow / YouTube / |
| V+ | Vol + | prime video | Shift + Blue / Prime |
| Mute | Mute / Dimmer | Rakuten Tv | TV/Radio / |
| P+ | CH+ / Page+ | twitch | Shift + Green / APP / Repeat |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☼1 | | Setup / OPT / | | |
| | Red | | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random | | |
| | << | | << / Tune- | | |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze | | |
| | >> | | >> / Tune+ | | |
| | Rec | | Rec / Rec Mode | | |
| | Play | | Play / Slow | | |
| | Stop | | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |