Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Eject / Open/Clos	ZOOM	Eject
CD/DVD	CD/DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 3	Shift + 3
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Original		Sustituto	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SOUND MODE	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SHOW VIEW	Show View	APP MEDIA	Media
RDS	RDS	DISC NAV LIST	List
DISPLAY CLK/CNT	Display / CLK/CN	DISPLAY INFO	Info
SET UP	Setup / i	SETTINGS OPT	Options
SET UP	Setup / i	TOP MENU MENU	Menu
PR/TRK/PRESET	Up / PR/TRK + / Preset +		Up
PR/TRK/PRESET	Up / PR/TRK + / Preset +	+ CH	Ch +
TUNING -	Left / Tuning		Left
TUNING +	Right / Tuning -		Right
OK MEMORY /ENTER	OK / Memory /	OK	Ok
PR/TRK/PRESET	Down / PR/TRK - Preset -		Down
PR/TRK/PRESET	Down / PR/TRK - Preset -	CH −	Ch -
	Return	RETURN BACK	Back
	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Sustituto	
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
—	Volume -	VOL —	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REC/ITR	Rec / ITR	REC MODE	Rec
BACKWARD	I<< Backward	<<	I<<
BACKWARD	I<< Backward	<<	<<
FORWARD	>>I Forward	>>	>>I
FORWARD	>>I Forward	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE/STEP	Pause/Step	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
S-TITLE	S-Title	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT A-B / SPEED	Repeat A-B /	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original		Sustituto	
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
CM SKIP RANDOM	CM Skip / Random	ECO 3D	3D
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	O)) / Audio	SOUND DUAL	Dual
SHOW VIEW	ShowView	APP MEDIA	Media

Original		Sustituto	
DISPLAY CLK/CNT	Display/CLK/CN	ECO 3D	3D
SET UP/	i / Setup	DISPLAY INFO	Info
PR/TRK/PRESET	Up		Up
PR/TRK/PRESET	PR/TRK+	+ CH	Ch +
PR/TRK/PRESET	PR/TRK-	CH −	Ch -
PR/TRK/PRESET	Down		Down
TUNING +	Right		Right
TUNING -	Left		Left
OK MEMORY /ENTER	OK/Enter	OK	Ok
	Return	RETURN BACK	Back
	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REC/ITR	Rec/ITR	REC MODE	Rec
BACKWARD	I <<		I <<
BACKWARD	<<		<<
FORWARD	>>		>>
FORWARD	>>I		>>I
STOP	Stop		Stop

Original		Sustituto	
PAUSE/STEP	Pause/Step	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
MARKER	Marker	B	Green
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
S-TITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	A	Red
REPEAT A-B SPEED	A-B/LP	C	Yellow
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
CM SKIP RANDOM	Random/CM	D	Blue
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject

Original	Sustituto