Original		Sustituto	
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
POWER	Power		Power
TV/RAD	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q. View	LIST SMART	Smart / List
SETTINGS	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
3D OPTION Q.MENU	Q. Menu/3D	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	HOME MENU	Menu / Home		