Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV / Timer / V		Guide
	Info		Info
	Record		Rec
	Up / CH +		Ch +
	Up / CH +		Up
	Down / CH -		Down

Original		Sustituto	
	Down / CH -		Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK		Ok
	SP / LP		Smart
	Clear		Exit
	Timer On / Off		AV
	Timer On / Off		Sleep
	Monitor		Text
	Audio		Dual
	Index		Media
	DUB.		Options

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Record	Rec
1	1	Info	Info
2	2	Up	Up
3	3	CH+	Ch +
4	4	CH-	Ch -
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Left	Left
9	9	Vol -	Vol -
0	0	OK	Ok
SV/ Timer / V+	Guide	Clear	Exit
Pause	Pause	SP/ LP	Format
Stop	Stop	Timer On/ Off	AV
Play	Play	Timer On/ Off	Sleep
>>	>>	Audio	Dual
<<	<<	Index	Smart

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DUB DUB	ECO 3D 3D		
MONITOR Moni t or	APP MEDIA Medi a		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV/ Ti mer / V+	GUIDE	Gui de
	Pause		Pause
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	>>		>>
	<<		<<

Original		Sustituto	
RECORD	Record	REC MODE	Rec
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Up		Up
	CH+	+ CH	Ch +
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	CH-	CH −	Ch -
	Ri ght		Ri ght
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
SP/LP	SP/ LP	PICTURE FORMAT	For mat
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
TIMER ON/OFF	Ti mer On/ Of f	PROG SLEEP	Sl eep
TIMER ON/OFF	Ti mer On/ Of f	TIMER AV	AV
MONITOR	Moni t or	APP MEDIA	Medi a
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
INDEX	Index	HOME SMART	Smart				
DUB	DUB	ECO 3D	3D				