Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Source	TIMER AV	AV
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
?	?	DISC NAV LIST	List
@	@	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +

Original		Sustituto		Original	Sustituto
P	P-	CH	Ch -		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
3D	3D	ECO 3D	3D		
	OO	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[ ]->	DISPLAY INFO	Info		
My Media	My Media	APP MEDIA	Media		
	I<		I<<		
	>I		>>I		