| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| CEC | CEC | HOME SMART | Smart |
| ? | ? | DISC NAV LIST | List |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Source | TIMER AV | AV |
| | Mute | MUTE | Mute |
| P+ | P+ | CH + | Ch + |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| P- | | Ch - | |
| Rec | | Rec | |
| Play | | Play | |
| Pause | | Pause | |
| Stop | | Stop | |
| << | | << | |
| >> | | >> | |
| [ . . . ] | | Subt | |
| [ <>] | | Format | |
| Q | | Info | |
| Tv/ Radio | | TV/ R | |
| My Media | | Media | |
| I < | | I << | |
| >I | | >>I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |