Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Guide	Guide
Source	Smart	Return	Back
List	List	Info	Info
1	1	Presets	Format
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right / Zoom+	Right
5	5	Left / Zoom-	Left
6	6	OK	Ok
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Mute	Mute
0/--	0	PR+	Ch +
AV	AV	PR-	Ch -
FAV	Pre Ch	Red/ O) Lang	Red
Menu	Menu	Green/ Subtitle	Green
Exit	Exit	Yellow	Yellow

Original		Sustituto	
	Blue	D	Blue
TEXT	Text/Violet	REPEAT TEXT	Text
STOP	Stop Text	SOUND DUAL	Dual
TEXT ???	??? Text	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom Text	ZOOM	Eject
Digital Media	Media/Digital	APP MEDIA	Media
T-LINK	T-Link	SEARCH TV/R	TV/R
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Down		Down
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
Mute	Mute	MUTE	Mute
PRESETS	Presets	PICTURE FORMAT	Format
PR	PR+	CH +	Ch +
PR	PR-	CH -	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
Lang	Red/ O) Lang	A	Red
Subtitles	Green/ Subtitle	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text / Violet	REPEAT TEXT	Text

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
>>	>>		
<<	<<		