Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Sound	Sound / Title
TV / DTV	TV/Radio /	Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	EPG	Guide / EPG / -/--
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Recall	Back / Return	Down	Down
0	0	I/II	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle	Still	Pause / Step / Freeze
Fav	Fav / Marker / PC	Zoom	Zoom / Size
Picture	Picture / Format	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Radio / Browse	Display / Media	Blue / >>I	>>I / Preset+
T. Shift / Rotat	Setup / OPT /	Text	Text / Goto
Lang / Page Up	Shift + CH+ /	Size	Shift + Zoom /
Lang / Page Up	Shift + Audio / Lang I/II	Reveal	Eject / Surround
Subtitle / Page Down	Shift + CH- /	Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Subtitle / Page Down	Subtitle / EQ	Hold / Sleep	Shift + Stop /
DMP.	Smart / List	Hold / Sleep	Sleep / Timer
PVR	D. Menu / Top	Index	Shift + Info / Angle
Play / Pause	Play / Slow	Sub. Code	Shift + Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold	Mix	Shift + Text /
Red / <<	<< / Tune-		
Red / <<	Red / Netflix / Search		
Green / >>	>> / Tune+		
Green / >>	Green / APP / Repeat		
Yellow / I<<	I<< / Preset-		
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		