Mandis shop

Hisense EN205A7H

Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL+	Vol +	▲	Up
⏮	I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏮	I<	◀	Left
▶II/PAIR	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II/PAIR	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶II/PAIR	Pair	OK	OK
⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭	>I	▶	Right
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -
VOL–	Vol -	▼	Down
NEWS	News	ANGLE INFO	Info / Angle
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
OPT COAX	OPT Coax	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
LINE IN	Line In	CD-STB 3	3
USB	USB	USB 8	8

https://mandis.es/es/hisense/10695934-mando-sustituto-para-hisense-en205a7h.html