Mandis shop

Hisense ERF6F64H

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Text	Text / Goto	Blue	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	[=]	D. Menu / Top
1	1	Up	Up
2	2	Play	Play / Slow
3	3	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Back	Back / Return
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
0	0	Home	Menu / Home
CH.List	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-				
[/]		FORMAT PICTURE	Picture / Format				
Voice		MEDIA DISPLAY	Display / Media				
Facebook		PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /			
YouTube	YouTube	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /			
prime video	prime video	SHIFT +	Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime			
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT +	APP REPEAT	Shift + Green / APP /			