Original		Sustituto	
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/R	Tv/R	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TXT	Red/Text	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Green/Recall	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GAMES	Yellow/Games	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
AUDIO	Blue/Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV >>	FAV >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
<< FAV	<< FAV	TUNE- <<	<< / Tune-
	Up		Up
OK	OK	OK	OK

Original		Sustituto	
	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL-	Left		Left
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto		Original		Sustituto
A	A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
B	B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1			
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2			
F3	F3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3			
F4	F4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4			
F5	F5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5			
	Nothing Left	GOTO TEXT	Text / Goto			
	Nothing Right	FORMAT PICTURE	Picture / Format			