Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Down	Down
Update	Play / Slow	Back	Back / Return
Info	Info / Angle	Volume+	Vol +
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Menu audio	Audio / Lang I/II
Menu video	D. Menu / Top	Chan. Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Txt Expand	Zoom / Size	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Display / Media	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0 — 0
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Color+ P. Std	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Off/Tim	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Tune-	TUNE- — << / Tune-
Audio-	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -
Mix Scan	LIST SMART — Smart / List
Audio+	SHIFT + VOL + — Shift + Vol +
Game Coo	REC MODE — Rec / Rec Mode
Tune+	TUNE+ — >> / Tune+

Original	Sustituto
Color- S. Std	TITLE SOUND — Sound / Title
Contrast+	PRESET+ — >>I / Preset+
Contrast-	PRESET- — I<< / Preset-
Surround	SURROUND — Eject / Surround
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Bright+ Mode	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
Level L	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ — Shift + Right
Disp	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
Bright- Sys	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /