Original	Sustituto
A. Monitor	Mute / Dimmer
Power	Power
A / B	Yellow / YouTube / Repeat
TV / VCR	AV / Input / RDS
Prog. Check	D. Menu / Top
Display	Display / Media
OSD / Enter	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Cancel	Exit / Cancel / Clear

Original	Sustituto
0	0
Timer	Sleep / Timer
Start+	Shift + Up
Stop+	Shift + Right
Date+	Shift + CH+ /
Start-	Shift + Down
Stop-	Shift + Left
Date-	Shift + CH- /
Prog.	TV/Radio /
SP/LP / SP/EP	Setup / OPT /
DV	CH+ / Page+
VHS	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Pause	Pause / Step / Freeze		
Up	Up		
I <<	I << / Preset-		
Left / -	Left		
>>I	>>I / Preset +		
Right / -	Right		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
OK	OK		

Original		Sustituto	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	Tv/VCR		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	X		Exit / Cancel / Clear
	0/AUX		0
	Timer		Sleep / Timer
	Prog-		CH- / Page-
	'/''		Picture / Format

Original		Sustituto	
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Sustituto