| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| TV/Radio | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | World/Internet | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIB | LIB | DISC NAV LIST | List |
| P P | P:P | TIMER AV | AV |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Music/Photo/Cam | ECO 3D | 3D |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH | CH+ | CH + | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | >> | | >> | | |
| | << | | << | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| SUBT. | Subt. | AD SUBT | Subt | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| OPT | OPT | SETTINGS OPT | Options | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |