Original		Sustituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Open/Close	ZOOM	Eject
D-IN	D-IN	SETTINGS OPT	Options
AUX	AUX	TIMER AV	AV
LDER NEXT	Folder Next	+ CH	Ch +
FOLD PREV.	Folder Prev.	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR PTY	PTY/Clear	CLEAR EXIT	Exit
DIMMER	Dimmer	RETURN BACK	Back
SHUFFLE	Shuffle	TOP MENU MENU	Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
D-BASS	D-Bass	AD SUBT	Subt
TONE	Tone	C	Yellow
FLAT	Flat	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MODE	Mode	ECO 3D	3D
TUNER/B.	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
D.AUDIO	D. Audi o	A	Red
CD	Pl ay/ Pause CD	PLAY MODE	Pl ay
iPod	Pl ay/ Pause i Po		Pause
USB	Pl ay/ Pause USB	B	Gr een
AUTO/MONO	St op/ Aut o/ Mono		St op
P.CA	I << P. Cal l		I <<
CALL	P. Cal l / >>I		>>I
TUNI	<< Tuni ng		<<
NING	Tuni ng >>		>>

Original	Sustituto