Original		Sustituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Timer Set	TOP MENU MENU	Menu
	Timer On/Off	-/-- GUIDE	Guide
	Time Display	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Stereo/Mono	SOUND DUAL	Dual
	RDS Display	DISPLAY INFO	Info
	PTY	ECO 3D	3D
	Intro	SEARCH TV/R	TV/R
	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
	Random	HOME SMART	Smart
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	EQ	SETTINGS OPT	Options
	X-Bass	AD SUBT	Subt
	USB O.T.E.	TIMER AV	AV
	Tape Rec	REC MODE	Rec
	P. Call/Album Up		Up

Original		Sustituto	
	P. Call/Album		Down
	Search Tuning		Right
	I<< Search		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Tuner/Band	B	Green
	CD/USB	C	Yellow
	Tape Mode	D	Blue
	AUX	A	Red
	<II RVS Play	PLAY MODE	Play
	II/> FWD Play		Pause
	Stop		Stop
	File Search	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
	Vol Up	+ VOL	Vol +		
	Vol Down	VOL −	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		