| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AUDIO | O)/I-II/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| VOL+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| | ♥ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | << | TUNE- | << / Tune- |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | [≡+] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | Stop/Still | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| | [≡♦] / [++] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| | [≡x] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| | [≡o] / Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | DMP | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Left | Left |
| Mute | Mute / Dimmer | Enter | OK |
| Text / Play/Paus | Play / Slow | Right | Right |
| Text / Play/Paus | Pause / Step / Freeze | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Stop / Still | Stop / Hold | Down | Down |
| Rec | Rec / Rec Mode | Recall | Back / Return |
| Audio I/II | Audio / Lang I/II | Vol + | Vol + |
| Subtitle / [≡0] | Subtitle / EQ | List | Smart / List |
| [≡x] | Picture / Format | CH + | CH+ / Page+ |
| Size / Aspect | Zoom / Size | Vol - | Vol - |
| Sleep | Sleep / Timer | Index | Display / Media |
| Radio | TV/Radio / | CH - | CH- / Page- |
| DMP | D.Menu / Top | 1 | 1 |
| Source | AV / Input / RDS | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| Up | Up | 4 | 4 |
| Info | Info / Angle | 5 | 5 |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| Fav | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| Red / << | Red / << | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| Green / >> | Green / >> | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow / I<< | Yellow / I<< | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / >>I | Blue / >>I | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| Text / Play/Paus | Text / Play/Paus | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / | | |
| Red / << | Red / << | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| Green / >> | Green / >> | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| Yellow / I<< | Yellow / I<< | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Blue / >>I | Blue / >>I | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime | | |