| Original | Sustituto |
|---|---|
| Open / Close | Eject / Surround |
| Power | Power |
| V. Mode | Picture / Format |
| Title | Sound / Title |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Menu | Menu / Home |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| A-B RPT | Yellow / YouTube / Repeat |
| Angle | Info / Angle |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| OSD | Display / Media |
| N/P | Red / Netflix / Search |
| 0 | 0 |
| Setup | Setup / OPT / |
| Up | Up |
| Intro | OK |
| Left | Left |
| Play | Play / Slow |
| Right | Right |
| Zoom | Zoom / Size |
| Down | Down |
| Prog | TV/ Radio / |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| CH- | CH- / Page- |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| TIMER Timer | TIMER SLEEP Sleep / Timer | EDIT Edit | GOTO TEXT Text / Goto |
| QUALITY Quality | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | CHAP MARK Chap Mark | LIST SMART Smart / List |
| DISC Disc | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| I << | PRESET- I << / Preset- | | |
| >>I | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| PAUSE/STEP Pause / Step | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| STOP Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| SLOW <I Slow | SHIFT + ◀ Shift + Left | | |
| SLOW I> Slow I> | SHIFT + ▶ Shift + Right | | |
| DVD DVD | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | | |
| MUTE Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | | |
| VOLUME- Volume- | VOL − Vol - | | |
| VOLUME+ Volume+ | + VOL Vol + | | |
| SOURCE Source | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | | |
| BOOK MARK Book Mark | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |