Original		Sustituto	
	Power		Power
	Time Shift		Sleep / Timer
	Open/close		Eject / Surround
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
CLEAR	Clear		Exit / Cancel / Clear
0	0	0	0
	Repeat	+	Shift + Green / APP /
	I <<		I << / Preset-
	<<		<< / Tune-

Original		Sustituto	
	>>		>> / Tune+
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--
PR	Pr+		CH+ / Page+
REC.	Rec		Rec / Rec Mode
PR LIST	Pr List		Smart / List
PR	Pr-		CH- / Page-
TIMER REC.	Timer Rec		Setup / OPT /
HOME	Home		Menu / Home
INFO/ DISPLAY	Info/Display		Info / Angle
INFO/ DISPLAY	Info/Display		Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter		OK

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Right	Right	Pr + Tv	Shift + CH+ /
Down	Down	AV/Input Tv	AV / Input / RDS
Return	Back / Return	Vol - Tv	Vol -
Title/Popup	Sound / Title	Pr- Tv	Shift + CH- /
Disc Menu	D.Menu / Top		
Red/A/FAV	Red / Netflix / Search		
Green/B/Page-	Green / APP / Repeat		
Yellow/C/Page+	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D/Edit	Blue / Prime Video / Random		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Shift + Red / Netflix /		
Zoom	Zoom / Size		
Text	Text / Goto		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Power Tv	Shift + Power		
Vol + Tv	Vol +		