Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
SCAN	>>		>>
SCAN	<<		<<
SKIP	>>I		>>I
SKIP	I <<		I <<

Original		Sustituto	
PAUSE/STEP	Pause/ St ep		Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE	Ti t l e	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
AUDIO	O)) / Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[. . .] / Subt i t l	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camer a/ Angl e	ECO 3D	3D
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
MARKER	Mar ker	APP MEDIA	Medi a

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SEARCH Search	SEARCH TV/R TV/R		
PROGRAM Program	PROG SLEEP Sleep		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
A-B A-B	-/-- GUIDE Guide		
RESOLUTION Resolution	B Green		
* *	FAV PRE-CH Pre Ch		
TV POWER Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
PR/CH PR+ Tv	+ CH Ch +		
PR- Tv	CH − Ch -		
VOL Vol + Tv	+ VOL Vol +		
Vol - Tv	VOL − Vol -		
AV AV Tv	TIMER AV AV		