Original		Sustituto	
	Power		Power
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Cable	TIMER AV	AV
	Ajustes	TOP MENU MENU	Menu
LIVE ZOOM	Live Zoom	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Sustituto	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
RECENT	Recent	APP MEDIA	Media
LIVE MENU	Live Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec
LIVE TV	Stop/Line Tv		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto