Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
VSM	VSM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
ECHO V	Echo Vol Down	CH PAGE –	CH- / Page-
ECHO VOL	Echo Vol Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MIC VOL	Mic Vol Down	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
MIC VOL	Mic Vol Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET+	Up/Preset+		Up
PRESET+	Up/Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN.–	Left/Tun-		Left
TUN.–	Left/Tun-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
SELECT /ENTER	Select/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.+	Right/Tun+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET–	Down/Preset-		Down
PRESET–	Down/Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	PTY	PTY	ANGLE INFO	Info / Angle
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
– SCA	<<< / Scan-	TUNE-	<< / Tune-				
CAN +	>>> / Scan+	TUNE+	>> / Tune+				
PROG.MEMO	Prog/Memo	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
– SKI	I<<< / Skip-	PRESET-	I<< / Preset-				
SKIP +	>>I / Skip+	PRESET+	>>I / Preset+				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
S-TITLE	[...]/S-Titl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
VOCAL FADER	Vocal Fader	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				
RDS	RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS				