Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV MUTE	Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
AV/INPUT	AV/Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT TV/RADIO	Recall/Repeat/Tv Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
TIME SHIFT	Pause/Time Shift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO/MENU	Info/Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
BACK Back	RETURN BACK Back / Return	TITLE / POPUP Title/Popup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
Down	Down		
DISC MENU REC. LIST Disc Menu/Rec	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
PR− PR-	CH PAGE − CH- / Page-		
PR+ PR+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
PR LIST PR List	LIST SMART Smart / List		
R Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
G Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Y Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
B Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
REC. Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
TIMER REC. Timer Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		