Mandis shop

LG VS068

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Power 2	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
PP	PP	RETURN BACK	Back
VS-068A	[ ]	PICTURE FORMAT	Format
	Input	TIMER AV	AV
	[*]	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	↔ +	+ CH	Ch +
	↔ -	CH −	Ch -
	Contrast +	▲	Up
	Contrast -	▼	Down
	Brightness +	▶	Right
	Brightness -	◀	Left
	Color +	»	>>
	Color -	«	<<
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

https://mandis.es/es/1639-886-mando-sustituto-para-LG-VS068.html