Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Q.MENU	Settings/Q.Men	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RATIO	[ ]/Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[?]	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Q.VIEW	Q.View	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	- VOL	Vol -
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	- CH PAGE	CH- / Page-
RECENT	Recent	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SMART	Smart	LIST SMART	Smart / List
MY APPS	My Apps	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
LIVE MENU	Live Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Sustituto		Original	Sustituto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	GReen	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AD/*	AD/*	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program		