Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
VOL	Left / Vol -	VOL	Vol -
VOL	Left / Vol -		Left
PR	Up / PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
PR	Up / PR+		Up
VOL	Right / Vol +	VOL	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
PR	Down / PR-		Down
PR	Down / PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
>>I	>>I / Preset+	Blue / PIP Inpu	Blue / Prime Video / Random
Fav	Fav / Marker / PC		
Q.View	Info / Angle		
List	Smart / List		
Sleep	Sleep / Timer		
I/II	Audio / Lang I/II		
Time	Shift + Sleep / Timer		
Hold	Shift + Stop /		
Size	Zoom / Size		
Position	Eject / Surround		
Reveal	Subtitle / EQ		
Index	Sound / Title		
Text	Text / Goto		
PIP	Guide / EPG / -/--		
Red / PIP PR-	Red / Netflix / Search		
Green / PIP PR+	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		