| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| ENERGY SAVING | Energy Saving | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| AV MODE | AV Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/RAD | Tv/Rad | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 def | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Q.VIEW | Q.VIew | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| MARK FAV CHAR/NUM | FAV/Mark/Char/Nu | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol- | VOL – | Vol- |
| 3D | 3D | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| DELETE MUTE | Mute/Delete | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| NetCast | NetCast | TITLE SOUND | Sound / Title |
| Q.MENU | Q.Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| L/R SELECT | Blue/L/R/Select | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| T.OPT | T.Opt | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| II | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| SIMPLINK | Simplink | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AD | AD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| APP/* | APP/* | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / Repeat |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |