Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FM/AM	FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO/ MO./ST.	Audio/Mo./St.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
XTS pro	XTS Pro	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
LEVEL/ DELAY	Level/Delay	LIST SMART	Smart / List
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
PR/PRESET	PR/Preset+	CH PAGE	CH+ / Page+
PR/PRESET	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUN.–	Left/Tun-		Left
MEMORY /ENTER	Memory/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Sustituto	
	PR/Preset-		CH- / Page-
	Down		Down
	Return		Back / Return
	I<</Skip-		I<< / Preset-
	>>I/Skip+		>>I / Preset+
	Vol +		Vol +
	<</Scan-		<< / Tune-
	>>/Scan+		>> / Tune+
	Vol -		Vol -
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	Rec Mode		Shift + Rec / Rec Mode
	Timer Rec		Sleep / Timer
	Mute		Mute / Dimmer
	Dubbing		Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
	CHP ADD		Shift + Fav / Marker / PC
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Repeat A/B		Yellow / YouTube / Repeat
	Thumbnail		Shift + Guide / EPG / -/--
	Timeshift		Info / Angle
	Instant Skip		Guide / EPG / -/--
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	RDS/Resolution		Shift + AV / Input / RDS
	PTY		D.Menu / Top
	ShowView		Shift + Smart / List
	Tv/DVD		TV/Radio /